

De 12V lasbeveiliging absorbeert overspanningen tijdens lasoperaties of interventies aan voertuigen, en draagt zo bij aan het behoud van de boord-elektronica.

EENVOUDIG IN GEBRUIK

Aan te sluiten op de + en op de - van de accu van het voertuig.

WERKING

GROENE LED brandt :

Het apparaat functioneert normaal, de beveiliging is ingeschakeld.

RODE LED brandt + geluidssignaal :

De lasbeveiliging heeft een te grote overspanning geabsorbeerd, en het voertuig is niet meer beveiligd. Het is noodzakelijk de lasbeveiliging te vervangen, om zo opnieuw tegen overspanning beveiligd te zijn.

