

A proteção de arco preserva 12 V a electrónica de bordo do veículo através da absorção de picos sobretensões durante as operações de soldadura ou de intervenções sobre o veículo.

DE UTILIZAÇÃO FÁCIL

Conecta-se ao + e - da bateria do veículo.

FUNCIÓNAMENTO

LED verde aceso:

Operação normal, a proteção está ativa.

LED vermelho + dispositivo sonoro de advertência:

A proteção anti-arco absorveu muita sobretensão e o veículo não está mais protegido. É necessário substituir a proteção do arco para se beneficiar novamente da proteção contra sobretensões

