

Ochrona przed łukiem elektrycznym 12 V chroni pokładową elektronikę pojazdu, pochłaniając przepięcia podczas spawania lub prac przy pojeździe.

ŁATWY W OBSŁUDZE

Łączy się z + i - akumulatora pojazdu.

FUNKCJONOWANIE

Zielona dioda LED świeci :

Normalna praca, ochrona jest aktywna.

Czerwona dioda LED włączona + Ostrzeżenie dźwiękowe :

Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym pochłonęło zbyt duże przepięcie i pojazd nie jest już chroniony.

Aby odzyskać ochronę przed przepięciami, należy wymienić zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym.

